

ARGAN WOMAN



INFRA STRAIGHT

MANUAL DE
USUARIO

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA

ANTES DE USAR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Antes de poner en operación el aparato, sobre todo cuando hay niños en su entorno, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

MANTENGA EL APARATO LEJOS DEL AGUA TODO EL TIEMPO

PRECAUCION – EL PRODUCTO SE CALIENTA EN EXTREMO Y PUEDE OCASIONAR SEVERAS QUEMADURAS SI SE UTILIZA INCORRECTAMENTE.

PELIGRO – el aparato está permanece eléctricamente activo incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. **Desconecte siempre el aparato inmediatamente después de utilizarlo.**
2. **No** lo utilice cuando se esté dando un baño de tina, en la ducha o cerca del agua.
3. **No** coloque o almacene el aparato en lugares donde se pueda caer o ser arrastrado hacia una fuente de agua.
4. **No** coloque ni deje caer el aparato al agua u otros líquidos.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente.
No introduzca las manos al agua.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

PRECAUCION – En orden de reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, o daño a las personas:

1. Este aparato **nunca** debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.

2. **Este aparato se calienta cuando está en uso e inmediatamente después de su uso, incluso cuando se desconecta. No permita** que la superficie caliente entre en contacto con su piel u ojos.
3. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizar su mantenimiento. Mantenga el aparato desenchufado cuando no esté en uso.
4. **Este aparato no debe ser utilizado** por o cerca de niños o personas con discapacidad. Si se utiliza en presencia de los niños, es necesaria una constante supervisión.
5. Use este aparato sólo para el uso para el que está previsto, tal como se describe en este manual. **No utilice** accesorios no recomendados por el fabricante.
6. **No realice** modificaciones que pudieran alterar el uso previsto del producto.
7. **Nunca** use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado. Haga cambiar el cable por un técnico autorizado o consulte con el vendedor para pedirle consejo.
8. **Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No** retuerza, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.
9. **No coloque** el aparato caliente en ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.
10. **No coloque** el aparato sobre materiales o superficies blandas, tales como alfombra, cama, sofá, toallas, etc.
11. **Nunca** deje caer o inserte objetos en las aberturas del aparato.
12. **No utilice** en exteriores, ni donde se estén utilizando productos de aerosol en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
13. **No utilice** un cable de extensión con este aparato.

14. **Nunca lo use** mientras duerme.
15. **No utilizar** el aparato con un convertidor de voltaje.
Cualquier error al conectar el aparato a través de un convertidor de voltaje puede causar daños irreparables no cubiertos por la garantía.
16. Para protección adicional: la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) teniendo una corriente residual de funcionamiento de máximo 30 mA es aconsejable en el circuito eléctrico que alimenta la toma. Pregunte a su instalador.

GUARDAR Y RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES EN TODO TIEMPO

CARACTERISTICAS:

- 2 placas de cerámica (placas de fondo) Dimensiones: 4.31"(l) de 0.8" (w)
- 1 placa de titanio (placa superior) Dimensiones: 4.31"(l) por 2.0" (w)
- Tecnología de Infrarrojos por Infusión lo que minimiza el daño por calor
- Doble Tensión 100V - 240V AC
- Longitud del cable profesional – 2.8 metros
- Lector de Temperatura: Pantalla LCD
- Velocidad de temperatura: 360°F (180°C) / 90 segundos
- Ajuste de temperatura: desde 265°F (130°C) hasta 445°F (230°C)
- Temperatura máxima: 445°F (230°C)
- Apagado automático: 60 minutos

EMPEZANDO

- Conecte el aparato a una toma de corriente estándar (100-240 V) y pulse el botón de encendido.
- El uso de los símbolos "+" y "-" es usado para ajustar la temperatura deseada que se adapte a tu tipo de cabello.
- La temperatura indicada en la pantalla parpadeará por cada ajuste de la temperatura a ajustar hasta que se alcanza la temperatura seleccionada.
- Tiempo de calentamiento express: en tan sólo 2 minutos el aparato está listo para su uso a su máxima de temperatura.
- Para apagar, presione el botón de apagado (la luz sobre la pantalla se apagará). Desenchufe el aparato para garantizar su seguridad.

Le recomendamos los siguientes ajustes de temperatura:

Tipo de Cabello	Temperature
Delicado, cabello delgado	Bajo 265°F-300°F /(130°C-150°C)
Cabello normal	Medio 300°F-380°F/(150°C-195° C)
Cabello grueso	Medio-Alto /Max 390°F-445°F/ (200°C-230°C)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE VOLTAJE DUAL

Este aparato está destinado para el uso profesional y doméstico. Este aparato tiene doble voltaje y funciona a 100 a 240 voltios de corriente alterna.

Este aparato se ajusta automáticamente a la tensión adecuada. Utilice un adaptador (no incluido) con la configuración correcta, antes de conectarlo.

Apagado automático de seguridad: Por razones de seguridad, el aparato se apaga automáticamente después de aproximadamente 60 minutos de inactividad.

RECOMENDACIONES

- El cabello debe estar desenredado, limpio y seco.
- Ponga su plancha sobre una superficie plana.
- Para obtener los mejores resultados, utilice una sección de cabello (alrededor de 2 " (5 cm) de ancho y ½" (1.5 cm) de espesor) y cepille con cuidado hasta tensarlo. Comience desde el cuero cabelludo; coloque el cabello entre las placas calientes y presione las placas en la sección cepillada del cabello. Tire del aparato hacia abajo hasta el final de la sección de cabello. Liberar la presión en el mango para liberar el cabello.
- Los sellos de la tecnología de infrarrojos en la humedad, añaden brillo y suavidad al cabello mediante la generación de calor profundo penetrante. El calor generado, penetra directamente en las cutículas del cabello, calentándolo de adentro hacia afuera. El cabello se calienta de manera uniforme, haciendo el proceso de planchado mucho más rápido, reduciendo así el riesgo de daño debido a la exposición reducida al calor.
- Repita el proceso en otras secciones de cabello hasta que se alcancen los resultados deseados.
- Desenchufe inmediatamente el aparato después de su uso. Deje que se enfríe durante unos minutos antes de guardarlo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Apague y desconecte el aparato antes de limpiar la acumulación de producto. Esperar hasta que las placas de calentamiento se enfríen a temperatura ambiente. Para eliminar la suciedad, utilice alcohol isopropílico con un paño suave y limpie las placas con cuidado. **NO FROTE O UTILICE OTROS LIMPIADORES**

ABRASIVOS.

Si el cable de alimentación se retuerce como resultado del uso, desenredar suavemente el cable mientras el aparato este apagado y desenchufado.

NUNCA permita que el cable de alimentación este tirante o torcido. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato. Esto podría dañar el alto punto de entrada en el aparato, provocando su ruptura. Inspeccione frecuentemente el cable para evitar daños. Deje de usar inmediatamente si el cable parece dañado, si la unidad se detiene o funciona de manera intermitente.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

ESTA GARANTÍA CUBRE: Esta garantía limitada cubre únicamente defectos mecánicos en nuestros productos, incluyendo el reemplazo de piezas y mano de obra. **TODOS LOS PRODUCTOS CUBIERTOS ESTAN SUJETOS A UN (1) AÑO DE GARANTÍA LIMITADA DESDE LA FECHA DE COMPRA.** Para detalles sobre la garantía limitada, refiérase al certificado de garantía limitada del producto adjunto.

